

*Hobbyclub "De Doewat"*

*Pijnacker*


[www.DeDoewat.nl](http://www.DeDoewat.nl)

# **Bouwpakket 2**

## **Pick-up vrachtauto**

### **(rubberplaat)**





**Figuur 1: Overzicht van de sjablonen**

Onderdelen	Materiaal	Aantal	Afmetingen
Sjablonen	Etikettenpapier	2	A4 formaat
A = bovenkant auto	2 mm rubberplaat	1	200 x 150 mm
B = onderkant auto	2 mm rubberplaat	1	150 x 100 mm
C = stoel + stuur	2 mm rubberplaat	1	50 x 100 mm
D = 5 wielen	3 mm triplex	1	75 x 100 mm
E = 2 laadkisten	2 mm rubberplaat	1	150 x 100 mm
Diversen:			Kleur naar keuze!
- wielassen	Cocktailprikkers	2	
- wiellagers	Vurenhout	4	
- kleine rondjes	2 mm rubberplaat	16	

**Tabel 1: Materiaallijst****Vooraf:**

- Print dit bestand *DeDoewat\_02-Bouwpakket.pdf*.
- Print de twee bestanden *DeDoewat\_02-Sjabloon-1.jpg* en *DeDoewat\_02-Sjabloon-2.jpg* op A4-etikettenvellen. Bij gebruik van een HP deskjet printer passen deze sjablonen bij een 100% afdruk grootte precies op het printbare deel van de A4-vellen.  
Let op: Bij gebruik van een laserprinter kan de lijm door de hitte snel verharderen!
- Lees nu eerst deze handleiding zorgvuldig door, "Bezint, eer ge begint".
- Zorg daarna dat je al het benodigde materiaal voorradig hebt; zie bovenstaande materiaallijst.

**Werkwijze:**

- Knip het tweede etikettenvel in vier delen (B t/m E). Verwijder de achterkant van de etikettenvellen en plak de sjabloonvellen (A t/m D) daarna op het materiaal. Let hierbij op de gewenste kleur!  
Doe dit niet voor alle sjablonen tegelijk, want als de etiketten te lang op het materiaal zitten krijg je deze er moeilijk weer af. Gebruik eventueel later voor het verwijderen van het papier de warme lucht (niet te heet!) van een haardroger, om de papierlijm zacht te maken.
- Volg de op de volgende schetsen gegeven aanwijzingen bij het uitknippen en het lijmen van de verschillende onderdelen op. Voor het verlijmen hiervan kan gewone blanke hobbylijm gebruikt worden.


**Let op:**

- Maak de kleine rondjes pas op het laatst uit resten rubberplaat met behulp van een perforator.
- In de uit triplex gezaagde wielen (E) moet je een klein gaatje voor de assen boren. Als boortje kun je ook een spijkertje nemen, waar je de kop van afknijpt.


- Meet op de auto de afstand tussen de wielen op en lijm met witte houtlijm de wielen op deze afstand op de as (cocktailprikker). Vergeet niet om voor het lijmen eerst de lagers op de as te schuiven.  
Schuur, als de lijm droog is, het door de wielen gestoken deel van de assen weg. Verf daarna de wielen zwart of in een andere kleur. De assen en de lagers hoef je niet te verven.  
De houten lagers moeten met hobbylijm op de rubberplaat gelijmd worden. Houtlijm houdt niet goed op rubberplaat.

Johan Journée


## Handleiding




Figuur 2: Schets werkwijze (1)



**Figuur 3: Schets werkwijze (2)**




**Figuur 4: Schets werkwijze (3)**




**Figuur 5: Schets werkwijze (4)**





**Figuur 6: Schets werkwijze (5)**



**Figuur 7: Schets werkwijze (6)**